



- 〈一〉
1. 扣码装入拉梁1/2.
  2. 脚柱3对齐拉梁1/2外夹角.
  3. 角码4螺母装入脚柱3内壁有孔的角位.
  4. 8\*60螺丝5, 从扣码孔直穿到4号角码螺母锁紧.
  5. 所有台脚安装方式如上一样.
- 〈二〉
1. 钢架与面板安装
  2. 安装线槽/线盖
  3. 安装桌屏